



EMV RESET

Wanneer een toestel geen betalingen wil aanvaarden en alles is correct uitgevoerd, kan je volgende handelingen doen:

- ➡ Menu. (indien kassakoppeling -> Stop + ok + menu)
- ➡ 4 - 0 -1235789 + ok
- ➡ 2 - Reset EMV Platvorm (druk bij 'reboot needed' op ok)
- ➡ Reboot de pin terminal door een knop langs de achterzijde in te drukken (of stroom van de terminal halen)

