



MOT DE PASSE: les 4 derniers chiffres du numéro de série (au dos du terminal).

Loyaltek 9220 - Réglage du WIFI

- 1. Démarrez le terminal en appuyant sur le bouton rouge d'alimentation pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume et que vous entendiez un bip.
- 2. Si vous voyez le lanceur d'applications loyaltek en haut, appuyez sur les 3 points en haut à droite.



3. Tapez sur Autres applications



4. Press Settings







MOT DE PASSE: les 4 derniers chiffres du numéro de série (au dos du terminal).

5. Vous êtes maintenant dans le menu Paramètres, appuyez sur WLAN

•	Buitoon	
	Ethernet	
0	Detagebruik	
***	Mean	

6. Faites glisser le bouton vers la droite pour qu'il soit



7. Sélectionnez votre réseau et entrez le mot de passe

Am (100-442942 Pradoss spinism) VOO,JHOMESPOT VOO.523907	•
V00-442942 IP advest ophales V00_HOMESP0T V00_S23907	
VOO,HOMESPOT VOO 523907	
V00-623907	
V00-012104	
💘 V00-007916	
💘 V00-760715	
🐨 Orange-9e348	

Le terminal va maintenant se connecter au WiFi. Après cela, vous pouvez utiliser le terminal.

