



# QUICK OPERATING INSTRUCTIONS

WACHTWOORD: de laatste 4 cijfers van het serienummer (achterop de terminal)



## TERMINAL UPDATE - TML



Terminal opstarten

Zodra u "kaart lezen" ziet op **Menu** drukken.

**2ABC** "Administratie"

Er wordt naar een wachtwoord gevraagd:

4laatste cijfers van het S/N: nummer + **ENTER**

**1QZ** "TML INIT" ... nieuwe informatie wordt opgeladen



u zal "succesvol uitgevoerd" zien verschijnen

**CANCEL**

drukken, er verschijnt opnieuw "Kaart Lezen"

U bent klaar!